



Ersatzteile / Spare parts

HL460

Hydraulikspalter
log splitter

5905209901
0131

update:

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	3905201026	Buchse	lever mount nut
A 3	3905201027	Steuerhebel	lever part
A 5	3905201073	Abdeckblech	Guard Plate
A 8-16, 40-47	3905201057	Gehäuse mit Steuerventil	housing with control valve
A 10-15, 40-43	3905201028	Steuerventil kpl.	control valve cpl.
A 17-20	3905201023	Dichtsatz	sealing set
A 24	3905201029	Alu-Deckel Öltank	alu cap for oil tank
A 25	3905202142	Wellendichtring	rotary shaft seal
A 26-27	16040394	Entlüftungsschraube mit Dichtung	bleed screw
A 28	3905201030	Dichtring	washer
A 29	5905201004	Ölmesstab	Dipstick
A 30	5905201003	Kolbenstange	Piston Rod
A 31	3905201031	Handgriff	lift handle
A 32	02091238	Zylinderschraube M6x25	Screw
A 34	3905201032	Seitenblech	lead plank
A 35	02012705	Federring A6	spring washer A6
A 36	02091235	Zylinderschraube M6x12	screw M6x12
A 48	3905201055	Mitnehmer	carrier
A 49	3905202012	Kunststoffführungen 1	plastic inserts 1
A 50	3905202013	Kunststoffführungen 2	plastic inserts 2
A 51	3905201035	Druckplatte	log pusher
A 57	3905201036	Lauftrad	wheel
A 63	3905201037	Zahnradpumpegehäuse	gear pump cover
A 64	3905202052	O-Ring	o-ring
A 66-70,100-101	3905201234	Zahnradatz mit Bolzen und Dichtung	gear wheel set with bolt/gasket
A 73	3905201058	Motoraufnahme	Motor Cover
A 74	16040602	Simmerring	Seal
A 78-82	3905201038	Motor kpl.	motor cpl.
A 78	3905201039	Lüfterrad	fan
A 79	01047113	Sicherungsring	circlip ring
A 80	3905201040	Motorhaube	motor hood
A 83	3905201044	Stützfuß	foot
A 86	5905201002	Netzkabel mit Stecker - CH	Cable & plug - CH
A 86	5905206012	Netzkabel mit Stecker	cable with plug
A 87+89	5905201001	Stützfuß für Motor	support for motor
A 90	02798114	Schraube	bolt
A 91	5905211001	Schaltergehäuseabdeckung	switch box cover
A 92	3905201042	luftdichte Unterlage	airproof underlay
A 93	3905201043	Klemmleiste	clamping device
A 94	52017101	Kondensator 25@F	capacitor
A 94	16040424	Kondensator 30@F	capacitor
A 95	3905201046	Schalter	switch
A 96	5905211002	Schaltergehäuse	switch box
A 98	3905201048	Gummifuß für Motor links	rubber foot for motor left
A 99	3905201049	Gummifuß für Motor rechts	rubber foot for motor right
A 102	16040886	Buchse	bushing
A 105	05006201	Klemmhebel	adjustable clamping lever
A 104-105	3905201053	Rücklaufstopp	return stop
A 106	5905209001	Blech links vorne	metal sheet left front
A 108	5905209002	Blech links hinten	metal sheet left back
A 109	5905211005	Stützstrebe lang	support strut long
A 110	5905209003	Blech rechts hinten	metal sheet right back
A 111	5905211007	Stützstrebe kurz	support strut short
A 112+116-120	5905209004	Schützkäfig Set	protective cage set
A 113-115	5905211009	Beipackbeutel Schützkäfig	assembly bag protective cage
A o.Abb.	3905201051	Gehäusedichtung 120x80	housing seal
A o.Abb.	3905202032	Schalter kpl. mit Gehäuse und Kondensator	switch cpl. with housing and capacitor

